



INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Håll in båda knapparna (<< och >>) tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

AVRESETIDEN

Tryck in en av knapparna under ditt uttag, vilken som helst. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

ELEKTRONIKSTÖRNINGAR, RESETFUNKTION

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

- Håll knapparna << och >>, de som är placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. I displayen visas då fyra blinkande nollor, 00:00, och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00 för båda användarna. Inställningen av klocka och ändring av avresetiden kan då utföras enligt tidigare.