



FUNKTION

De övre uttagen har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid. Vid +10°C eller högre temperatur stängs spänningen av. Ladduttagen (de undre uttagen) är alltid inkopplade förutom när de övre uttagen är i drift.

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

1. Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Tryck på en av knapparna och ställ in klockan med – (bakåt) och + (framåt).
3. Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon blinka och klockan är inställd.

ÄNDRING AV KLOCKAN

1. Tryck in knapparna + och – samtidigt under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
2. Se ovan
3. Se ovan

INSTÄLLNING AV AVRESETIDEN

1. Ett tryck visar senast inställda avresetid.
2. Tryck två gånger och håll in knappen för att stega till ny avresetid.
3. När rätt avresetid visas, släpp knappen.

TILLFÄLLIG EL

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el. Exempelvis vid damsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna, + eller –, hålls intryckt i cirka 3 sekunder. Funktionen fungerar oavsett utetemperatur.

ELEKTRONIKSTÖRNINGAR RESETFUNKTION

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

- Håll knapparna + och –, de som är närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 08:00, vör båda användarna. Inställningen av klocka och ändring av avresetiden kan då utföras enligt tidigare.

ÖVRIGT

Vid individberodande krav på laddning och uppvärmningstider, kontakta GARO för omprogrammering.