



MOTORVÄRMAR- Version 1.3 HANDBOKEN manual för RFID användare





ANVÄNDARMANUAL







INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Allmän information
Funktionsbeskrivning4
Boka avresetid / Inställning via telefon 5
Boka avresetid / Inställning via internet 6
Registrera RFID bricka / Inställning via internet 7
Energiredovisning via Internet 8
Felsökning9-10
G-CTRL appen11-15

GARO

G-CTRL MOTORVÄRMARSTYRNING

Allmän information	Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmaruttag används. G-CTRL motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr yttertemperaturen inkopplingstidens längd. Identifiering av användare sker med en personlig RFID-bricka vid eluttaget.
Inställning	Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på tre olika sätt • via telefon - Tel: 075 44 88 000 • via internet - https://www.webel-online.se
Energi	Varje enskilt motorvärmaruttag har en inbyggd energimätare som mäter den uttagna energin. Total energiförbrukning redovisas via RFID användarens privata webbsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för vidare debitering.
Maximalt effektuttag	Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.
Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmaruttaget? Hur identifierar jag mig med RFID-brickan ?	Ett tickade ljud hörs och den gröna lampan tillhörande Ditt eluttag börjar blinka snabbt. Håll sedan Din RF-nyckel "plant" mot RFID-läsaren (se fig.2) En kvittens ton ljuder när RFID-brickan är avläst. Motorvärmaruttaget slår nu till en minut för din egen funktionskontroll. Den gröna lampan blinkar nu långsammare och funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar
	Dina programmerade tider i veckoschemat kommer nu att styra Ditt eluttag. Om Din RFID-bricka inte är registrerad eller inte är tillåten att användas på parkeringen slår eluttaget ifrån och en spärrton ljuder samtidigt som den röda lampan för Ditt eluttag blinkar i ca 10 sek.
Direktstart vid stolpe	Om man trycker på "On/Off-knappen" (se fig.1) för sitt el-uttag under tiden funktionskontrollen pågår (1min) kommer en direktstart omg. att aktiveras. Eluttaget förblir då tillslaget med en fast gångtid på normalt 60-120 min. Om man önskar direktstarta eluttaget vid ett senare tillfälle trycker man först på "On/Off-knappen" ett tickade ljud hörs och den gröna lampan tillhörande Ditt eluttag börja blinka snabbt. Håll nu Din RF-nyckel "plant" mot RFID-läsaren (se fig.2) En kvittens ton ljuder när RF-nyckeln är avläst. Eluttaget slår därefter till med en fast gångtid på normalt 60-120 min. Tryck igen på "On/Off.knappen" om Du vill slå av eluttaget. Om Din RFID-brickan inte är registrerad eller inte är tillåten att användas på parkeringen slår eluttaget ifrån och en spärrton ljuder samtidigt som den röda lampan för Ditt eluttag blinkar i ca 10 sek.



HITTA RÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING



Fig.1

Indikering GRÖN

- snabb blink = RFID läsare aktiv
- blink = 1 min tillslag (funktionskontroll)
- fast sken = eluttaget tillslaget
- släckt = eluttaget frånslaget





RFID läsare Placera RFID-brickan mot symbolen



RÖD

- fast sken = Skyddsbrytare har löst ut ingen spänning/ström i eluttaget
- blinkar i 10 sek = Ej godkänd RFID bricka (ej registrerad i systemet)

Så här gör Du för att aktivera Ditt el-uttag:

- 1. Anslut motorvärmarsladden till eluttaget (vänster eller höger)
- 2. När ett tickade ljud hörs och gröna lampan börjar blinka snabbt Placera RFID-brickan mot läsaren (se fig.2) När Du hör en kvittens signal är RFID-brickan avläst
- 3. Klart !

Dina bokade tider i veckoschemat kommer nu att styra Ditt eluttag.



BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA TELEFON



Logga in i G-CTRL

G-CTRL motorvärmarstyrning kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapp-telefon. Kostnaden för telefonsamtalet är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Ring telefonnummer 075 44 88 000 (inom Sverige)

"Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmarplats" 1 Ange ditt **RFID-nummer** som platsnummer och avsluta med fyrkant (#) 2 Ange din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny, välj bokningsalternativ	Återkommande tid = repeterar tiden varje vecka, tryck 1 Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn		
	Tillfällig tid = en engångstid, som inte repeteras, tryck 2 Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats		
	Direktstart = startar motorvärmaren omgående, tryck 3		
	Information om bokade tider = låter dig lyssna av dina bokningar, tryck 4		
	Avboka tider = raderar de tider du bokat, tryck 5		
	Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmarstolpen, tryck 6		
	Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmarplatsen, tryck 7 (endast möjligt när eluttaget har energimätning)		
	Avsluta samtalet, tryck * (stjärna)		
Ļ			
Bokningsexempel	Måndag tryck 1		
Veckodag = fredag	Onsdag		
	Torsdag tryck 4		
	Fredag tryck 5		
	Lördag tryck 6		
	Söndag tryck 7		
	Måndag-fredag(vardagar) tryck 8		
	Ater till bokningsalternativen tryck *		
Mata in planerad	Ange din planerade avresetid:(fyra siffror), tryck #		
	Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på yttertemperatur slås strömmen i		
avresetid	motorvarmaruttaget på automatiskt exakt så lange som behovs		
	tor all motorn ska bli varm		
Kontroll	För att godkänna din bokning, tryck 1		
Rösten läser upp det du bokat	För att ångra bokningen, tryck *		
what	Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)		

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning	Logga in - här					
	https://www.we	bel-online.s	se			
C S https://www.webel-online.se/	(2 2 2 4 - 2 0	K 🎯 WEB-EL Systems	×			
<u>Arkiv R</u> edigera V <u>i</u> sa <u>F</u> avoriter Verkt <u>v</u> g <u>H</u> jäl	lb.					
👍 🗐 Login 🗈 iSpy- Free Camera Securit 👬 S	upport 🗿 httpapexis.cc-download	<u> </u>	<u>Sida</u> ▼ Säk <u>e</u> rhet	▼ Verktyg ▼ ② ▼		
G.CTRL		E G A R O	°			
	Camping - Motorvärmarstyrnin	g Norden				
	Inloggning					
	Ange ditt camping eller parkeringsplatsnr. oci	personlig kod				
		6 - 6 - C		E	1.	Ange Ditt parkeringsplats nummer
					2.	Ange Din Personliga kod
	Platsnr.				3.	Klicka på "Logga in" för inloggning
	Personlig kod	ogga in				
					Inio	ggningsuppgifter tilldelas av
	(C) Copyright WEBEL AS				fasti	ighetsägaren !
				🔍 100 % 👻		

Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll



Efter val av avresetid - glöm inte att verkställa med knappen Boka/Avboka Tid

Kom ihåg - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !



REGISTRERA RFID-BRICKA / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Första gången man loggar in till sin personliga bokningssida ska man registrera sin RFID-bricka. Ange här den "sifferserie" som är angiven på brickan - tryck sedan spara.

← → C fi Attps://www.webel-online.se/bl/main_rfid.aspx ☆ =	
GARO GARO	
Inloggad - Jörgen (RFID) - ej ansluten till någon parkeringsplats - <u>Välj plats manuellt härl</u> Logga ut	Här kan Du radera eller
 Telefontjänst - tyrning via telefon: 075-4488000 - <u>Inställningar för automatinloggning</u>. RFID Bricka - Revistrerat ID: 1194052584 - <u>Ändra</u>. E-postadress - Revistrerad e-postadress: Ingen angiven - <u>Ändra</u>. 	ändra Din registrerade RFID nyckel *
Bokningsschema 1 Bokringsschema 2 Bokningsschema 3	
Val Tidsfunkton Dag Tim Min	
Ange RFID identifikation	
Typ Mån Återk.tid 17:30 Återk.tid Återk.tid Återk.tid Återk.tid Återk.tid Tillf.tid	
Spara	
Direktstart - Kontroli	Ν
Du är för närvarande ej ansluten till någon parkeringsplats	$\langle \rangle$
60 min ▼ Direktstarta din motorvärmurplats Avbryt direktstart Kontroll Slå till El-uttaget hela dygnet (alltid tillslaget) Kontroll Kontroll	
• <u>Visa Energiförbrukning</u> • <u>Visa/Ladda ner Motorvärma handboken</u>	
© Garo 2005 - 2014 Powered by WEB-EL Systems	

Högst upp visas Din status \perp

- "Ej ansluten till någon parkeringsplats" = Din RFID bricka är inte aktiv på någon motor ärmarplats
- "Är ansluten till plats..." = Din RFID bricka är aktiv på angivet platsnummer
- $\frac{1}{2}$ Har Du glömt Din RFID bricka kan Du manuellt välja ett ledigt platsnummer här $\frac{1}{2}$ (Funktionen kan vara spärrad av anläggningsägaren)



Om Du har en **Android** telefon med **NFC läsare** så kan Du registrera andra RFID-brickor(taggar) ex. passagekort etc. med Din Smartphone. För mer information se sid. 15



ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning





FELSÖKNING



RÖD- indikering = att skyddsbrytaren har löst ut för vänster resp. högersida

RÖD indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller har för hög strömförbrukning. Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller Jordfelsbrytare och säkring 6 eller 10 A är sammanbyggd i samma enhet
Koppla ur din motorvärmarsladd. Vippa upp skyddsbrytarens vipparm som tillhör Ditt el-uttag. Anslut motorvärmarsladden igen
 Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, te.x. i din bostad. Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar. Har Du identifierat Dig med RFID-brickan i stolpen när Du parkerade? Har du programmerat rätt? - Kontrollera dina tider på bokningssidan Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans "Kontroll"-knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.
Kontrollera att; • Du har avslutat inmatning av platsnummer eller personligkod med #
 Kom ihåg att RFID-brickans sifferserie är Ditt platsnummer i telefontjänsten Din personliga kod är rätt Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden

Telefonnummer felanmälan



FELSÖKNING RFID



RÖD- indikering = att skyddsbrytaren har löst ut för vänster resp. högersida

När jag ansluter mv-sladden till eluttaget så händer inget	Kontrollera att motorvärmarsladden är ansluten till fordonet innan Du ansluter till stolpen. Kontrollera att skyddsbrytaren är uppvippad
Jag kan inte identifiera mig med RFID brickan	Kontrollera att skyddsbrytaren är uppvippad. Om skyddsbytaren är nervippad – koppla ur Din motorvärmarsladd först från eluttaget innan Du vippar upp skyddsbrytaren. Anslut sedan motorvärmarsladden igen för att identifiera Dig med RFID-brickan
Jag kan inte aktivera direktstart vid stolpen	Motorvärmarsladden <u>måste</u> vara ansluten till eluttaget för att Du ska kunna aktivera en direktstart Tryck på On/Off-knappen efter utförd identifiering med RFID-brickan (Gör detta under tiden eluttaget är tillslaget i 1 min) Eluttaget förblir då tillslaget med en fast gångtid på normalt 60-120 min Om eluttaget är frånslaget - tryck på On/Off-knappen och identifiera Dig med RFID-brickan. Eluttaget förblir då tillslaget med en fast gångtid på normalt 60- 120 min
Bra att veta	Kontrollera kupévärmaren - den får inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring. Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W



APP-HANDBOKEN manual för RFID användare

Motorvärmare





System G-CTRL





ANVÄNDARMANUAL





SYSTEM G-CTRL - Motorvärmarstyrning

Hämta gratis vår app G-CTRL för Android enheter

Starta Google Play



Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.

För Apple IOS enheter – Surfa till www.webel-online.se

Svara "Ok" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL webapp på hemskärmen

 Du kan alltid som alternativ använda våra mobilanpassade webbsidor med Din mobila webbläsare. Gå till – *www.webel-online.se/mobile*





Startsida RFID



Boka – Avresetider



Återkommande tid – är en repeterande tid som ligger kvar i schemat, vecka efter vecka Tillfällig tid – är en engångstid som raderas automatisk när en bokad tid har passerats



Exempel

Två avresetider finns bokade på måndagar i exemplet nedan

- En Återkommande tid: kl 10:00
- En Tillfällig tid: kl 17:00

Startsidan

Visar alltid bokade tider för aktuell veckodag



Bokningssidan

Visar bokningar för vald veckodag -



Inställningar

 På inställningssidan kan Du slå till el-uttaget kontinuerligt, låsa knappsatsen i stolpen för Ditt el-uttag och ange ett telefonnummer för att automatisk bli inloggad när Du ringer till systemets rösttjänst på tfn. nr 075 – 44 88 000



Inställningar – RFID bricka



Om Du har en **Android telefon** med NFC läsare kan Du med telefonen läsa in RFID-brickor(taggar) från andra system. Ex. passerkort, personalkort mm. som har "MiFare" standard.

Välj App-sidan "Inställningar" Om NFC-läsaren i Din telefon är <u>inaktiverad</u> visas detta meddelande... – annars gå vidare till punkt 3.







2. Aktivera NFC läsaren här....



3. Du är nu tillbaka till inställningar... Håll Din RFID bricka mot telefonens NFCläsare (telefonens baksida)

NS AL		*	4:07 💼 🖌
	Inställni	ingar	Logga ut
Konstar	nt tillslag a	v uttag	et
ID Nummer R	FID-Bricka		
1194052534	(Ändra I	RFID Nummer
Telefonnumm telefontjänste	er för auto n	matisk	inloggning i
0701234567		Spara to	elefonnummer
Aktivt bokning	ysschema		
1		Spara	a schemaval



 Om Din telefon kan läsa Din RFIDtagg visas nu detta meddelande...
 Svara "Ja" för att spara RFID-taggen

	≹ ବି⊿∥ 88%∎ 14:09
Chara Tag id	
Spara rag-iu	
Vill Du spara inläs	t tag-id ?
Nej	Ja