



MOTORVÄRMAR Version 4.1 HANDBOKEN manual för anläggningsägare





för administration och styrning av eluttag för parkeringar



Administration: https://www.webel-online.se/admin





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

:	Sida
INLOGGNING	3
HUVUDMENY	4
Kundadministration	5
Kundregistrering	6
Kundlista	7
Globala inställningar	8
Temperaturkurva	9
Larmhistorik	10
Konfiguration drifttagning	11
Transceivers	12
Transceiverlista	13
Platskontroll	14
Administratörkonton	15
FELSÖKNING	16



Inloggning till webbtjänsten

🗅 WEB-EL Systems 🗙	
← → C f https://www.webel-online.se/admin/	۳ 🚖 🗉
WEB-EL Systems	
Administration inloggning Servertjänst	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Ange administrationskod och lösenord	
Användare	
Lösenord Lögga in	
<u>Om cookies</u> (C) Copyright WEBEL AB	

Administration

Motorvärmarstyrning

Inloggningsadress: https://www.webel-online.se/admin

Administratören upprättar vissa generella inställningar för systemet. Inloggningskoden anger även olika rättigheter till systemet. Inaktivitetstiden är 9 timmar, därefter måste ny inloggning ske.

Vid drifttagning meddelar Webel AB de aktuella inloggningsuppgifterna.



HUVUDMENY



Kundadministration	Här hittar du listan över alla motorvärmarplatser i anläggningen och vilka kunder som är inbokade på motorvärmarplatserna. Här registrerar du även nya kunder.
Energiförbrukning	Visar energiförbrukning för varje plats och för hela anläggningen
Globala inställningar	Generella inställningar för anläggningen. Här görs bl.a. inställning av inkopplingstid vid olika yttertemperaturer, e-post adresser för lar, etc.
Larmhistorik	Larmhistorik över alla motorvärmarplatser
Konfiguration drifttagning	Menyn används vid driftsättning av anläggningen. Den används också när en insats av någon anledning ska bytas ut eller om anläggningen ska expandera med nya G-CTRL el-uttag.



HUVUDMENY / Kundadministration

Mttps://www.webel-online.se/bil/Custom_list.asp P - P C X G G-CTRL X A T X C X Adviv Redigera Visa Evroriter Verktyg Hjälp Y Y Y Y K A X Säkghet * Verktyg * * COCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC			
akiv Redigera Visa Eavoriter Verktyg Hjälp → · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	← 🕣 🥖 https://www.webel-online.se/bil/custom_list.asp 🛛 🔎 マ 🔒 🗟 ♂ 🗙	🩆 G-CTRL 🛛 🗙	↑ ★ ⊅
A constraint of the state of	<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera V <u>i</u> sa <u>F</u> avoriter Verkt <u>yg</u> <u>H</u> jälp		
COCOR Motorvärmarstyrning Inleggad - Administratör nivå-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista	🛐 🔻 🛐 👻 🖃 🖶 👻 Sida 🔻 Sāk <u>e</u> rhet 🔻 Ver <u>k</u> tyg 🕶 🕢 🕶		
CORR Motorvärmarstyrning Inlogad - Administration invå-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista			^
Motorvärmarstyrning Inloggad - Administration nivä-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå	CTR		
Motorvärmarstyrning Inloggad - Administratör nivå-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå			
Motorvärmarstyrning Inloggad - Administratör nivå-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå			
Motorvärmarstyrning Inloggad - Administration nivà-3 Område Webel MV Demo Kundadministration Kundreqistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå Återgå			
Inloggal - Administration NKundadministration Kundadministration Kundreqistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå	Motorvärmarstyrning		
Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista	Inloggad - Administratör nivå-3		
Kundadministration Kundregistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå	Område Webel MV Demo		
Kundreqistrering - Underhåll TidsBokning - Kundlista Återgå	Kundadministration		
TidsBokning - Kundlista Atergā	Kundregistrering - Underhål	II	
<u>Atergā</u>	<u>TidsBokning - Kundlista</u>	-	
<u>Aterga</u>			
Atergà			
	<u>Atergă</u>		
© CARD AR 2005-2012	@ CARO AR 2005-2012		
S GRIG AD 2003 2012	e dako ab 2005-2012		
*			-
€ 100 % 🔻 💡			🔍 100 % 🔻 🔡

Kundregistrering - Underhåll	Kunduppgifter, funktionsval av tidstyrning eller konstant tillslagen motorvärmarplats eller outhyrd avstängd plats
Tidsbokning - Kundlista	Lista över alla platser och kunder



HUVUDMENY / Kundadministration Kundregistrering – Underhåll

	Arkiv Bedigera Vjsa Eavoriter Verktyg	ा D र 🔒 🗟 C X 💋 G-CT । Ljälp et र Verkstyg र 🔞 र		£	Förhandsbokning 1 – Förhandsboka 1:a nästkommande kund. Automatisk överflyttning till
SÖK – Söka på platsnummer eller lägenhetsnummer	Sók Platsar, Lägenhetsar,	Motorvärmarstyrning aterný - 1 - emřáca Webel HV Demo ndregistrering - Underhåll Aternà			övertagandedatum. Tips: Boka här en avstängning om Du vill att platsen ska vara ex. outhyrd fr.o.m. visst datum (övertagandedatum)
Funktionsval – Aktiv kund Alltid tillslagen, Styrd av användare eller helt Avstängd (outhyrd) Export ID – Information som skickas med i export fil vid energiredovisning Inkludera i energiredov. Platsen tas med i export fil vid energiredovisning Exkludera från autom. uppdatering - Platsen uppdateras inte automatisk vid kunduppdatering Personlig kod - Ange här kundens personliga kod	Platsnr. 1 600 Lägenhetsnr. 600 Platsin formation - Konduppgifter Platsin formation - Konduppgifter Platsin formation - Konduppgifter Försage in the second seco	Spara Spara	Sinhaddoboking 2 Sinhaddoboking 2 Sinhaddoboking 2 Sinhaddoboking 2 Sinhaddoboking 2 Sinhaddoboking 3 Sinhad		Förhandsbokning 2 – Förhandsboka 2:a nästkommande kund
Tillfällig tillslagsperiod - Ange datumperiod när Du vill att el-uttaget ska vara kontinuerligt tillslaget	Source and instantinger in	(Kaladera) Mäste Du vara Inogaet som administratör und Ataceta	₹evrmé3 ®{ 75 % ▼	• 	
Kundregistrering - Underh	åll Kunduppgift Personlig ko Koden anvä Personlig k	ter registrerat od kan fritt till Inds sedan vi tod - <i>Tips: V</i> a	s för valt parkerir delas till kunden, d webbinloggnin anligen anges de	gspla men g och <i>fyra</i> .	itsnummer. måste bestå av siffror, 0-9. i telefoninloggning. sista siffrorna i personnumret
Funktionsval	Välj här vilke	en funktion d	u vill att el-uttage	t ska	ha
Grupp nr	Funktion sor	n ger möjligh	et att samköra fle	ra el-u	uttag via ett enda bokningsschem
	Gruppnr 0 Gruppnr 1 –	= En • 999 = Gru nå	skilt bokningssch uppstyr alla el-utta gon av gruppens	iema gen v ingå	för el-uttaget ia ett bokningsschema för ende el-uttag
		För r	ner information -	kont	akta WEB-EL AB (webel.se)
	Glöm inte at	tt SPARA till	ägg och ändringa	ar !	



HUVUDMENY / Kundadministration / Tidsbokning – Kundlista



Status	Kontrollerar om el-uttaget är tillslaget eller frånslaget
Log	Visar tidigare händelser för el-uttaget, t.ex. om en skyddsbrytare löst ut och i så fall när
Grupp/Sida	Visar vilka el-uttag som arbetar enskilt (0) eller i grupper (1 – 999) och vilken el-uttagssida (vänster/höger) som platsen tillhör i motorvärmarhuven
Platsnummer	Direktlänk till användarens egen bokningssida
Namn	Länk till Kundregistrering



HUVUDMENY — Globala inställningar

Arkiv <u>R</u> edigera Visa <u>F</u> avoriter Verktyg <u>Hj</u> älp
🛐 🔻 🗟 👻 🖃 👼 👻 Sida 🕶 Säkerhet 👻 Verktyg 💌 🕢 🛪
Motorvärmarstyrning
Administratör nivå-3
Administration globala inställningar
Återgå
Globala inställningar
Områdesnummer
9101 - Tilldelat områdesnummer
Områdesnamn
Webel MV Demo - Publikt områdesnamn
Felmeddelande - anläggningsövervakning
Via epost support@webel.se - ange epostadress
via SMS - ande SMS-nummer(mobility) - Tillvalstiänst
Funktionskontroll
V antal per dvan 10 - el-uttaget slår till och ger ström under en minut när fordonet ansluts till stolpen
Direktstart
V antal per dvon 4 - direkt tillslag av el-uttag
Telefonstyrning
🗹 - Tillåt användaren att styra sitt eluttag genom telefontjänsten
Konstantström(24h)
🗑 - Tillåt användaren att välja 24h ström för sitt uttag (Gäller endast uttag med energimätning)
Knapplås
🗹 - Tillåt användaren att låsa/låsa upp knappsatsen på enheten
Direktstartstid
90 - Tillslagstid(0-255) minuter
Återkommande tid
4 - antal(0-4) återkommande tidsbokningar/dygn
Tilfallig tid/dag
- antal(0-1) tillfälliga tidsbokningar/dygn
Tillfällig tid/vecka
/ - antal(1-7) tillfälliga tidsbokningar/vecka
Säkerhetsfunktion
L tillslag aktiveras for samtliga el-uttag vid kommunikationsavbrott som varar längre än 30 min med servertjänst
Inställning av <u>Temperaturkurva</u>
Förändringar av globala inställningar uppdateras i alla el-uttag vid nidnatt För att spara nya inställningar måste Du vara inloggad som administratör nivå-3 <u>Atergå</u>
f H
€,100% ▼

Områdesnummer	Tilldelat områdesnummer (kan ej ändras)			
Områdesnamn	Registrering av områdesnamn			
Felmeddelande	Systemet skickar e-post eller sms om systemet har kommunikationsfel, t ex om en mv-plats inte fungerar eller om systemet inte har kontakt med			
Anläggningsövervakning	servertjänsten. Flera e-postadresser kan anges separerade med semikolon.			
Funktionskontroll	När en bil ansluts till el-uttaget slår det till i en minut för att säkerställa att inte motorvärmarsladden är skadad, eller att skyddsbrytaren har löser ut. Här anger du maximalt antal funktionskontroller/dygn			
Direktstart	Antal tillåtna direktstarter per dygn			
Direktstarttid	Inställning av direktstartstid i minuter (fast gångtid, ej styrd av yttertemperatur)			
Telefonstyrning	Tillåt av användaren(kunden) kan styra Sitt el-uttag via telefontjänsten			
Konstantström(24h)	Tillåter användaren(kunden) att slå till el-uttaget dygnet runt			
Knapplås Återkommande tid	Tillåter användaren(kunden) att låsa/låsa upp knappsatsen för sitt el-uttag Inställning av max antal återkommande tider/dygn			
Tillfällig tid/ dygn	Inställning av max antal tillfälliga tider/dygn			
Tillfällig tid/vecka	Inställning av max antal tillfälliga tider/vecka			
Säkerhetsfunktion	Vid markering kommer el-uttagen att aktiveras om systemfel uppstår, t.ex. om systemet tappar kontakten med Internet i mer än 30 minuter			
Temperaturkurva	Länk - Inställning av temperaturkurva (gångtid vid olika yttertemperaturer)			



HUVUDMENY — Globala inställningar – temperaturkurva

		-	
C Mttps://www.webel-online.se/bil/setup_tempchart.asp	୦ 🚾 🗎 ד 🔍	X 🥖 G-CTRL	× 🕺 🕆 🛠
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera V <u>i</u> sa <u>F</u> avoriter Verkt <u>v</u> g <u>H</u> jälp			
🚹 🔻 🖾 👻 🖃 🗮 👻 Sida 👻 Säk <u>e</u> rhet 👻 Ver <u>k</u> tyg 👻 🕢 🗸			
G-CTRL		GARO	
Motorv	ärmarstyrning		
Admin	istratör nivå-3		
Administration Temperatu	ırkurva - Område	Webel MV Demo	
	<u>Återgå</u>		
Temperatur & Inkopplingstid			
Temperatur/I	nkopplingstid i m	nuter	
>+15	0 min		
+10	0 min		=
+5	30 min		
0	52 min		
-5	74 min		
-10	96 min		
-15	108 min		
-20	150 min		
-25	215 min		
-30	240 min		
-35	240 min		
<-40	240 min		
Övergå	ngstid i minuter		
	15 min		
För att spara nya inställningar måste Ni vara inlo	ggad som adminis	tratör nivå-3 Spara <u>Åter</u> e	<u>ۇر</u>
© GARO AB 2005-2012			
			€ 100 % ▼

Temperaturkurva

Inkopplingstiden är den tid som motorvärmarplatsen startar <u>före</u> den bokade avresetiden. Kan fritt ställas in för var 5:e grad. Övergångstiden är en extra gångtid som systemet lägger till bokningstiden efter angiven avresetid.



HUVUDMENY — Larmhistorik

		×
🗲 🕣 🍘 https://www.webel-online.se/bil/alarm_all.asp 🛛 🖓 👻 🚔 🖻 🖄 🌠 🍪 G-CTRL - Larm historik 🛛 🗙	♠ ★	₽
Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp		
🖄 🔻 🖾 👻 🚍 🖶 Sida 🔻 Säkerhet 👻 Verktyg 👻 🔞 👻		
		Â
Motorvärmarstvrning		
Administrativ nivå-3		
Område Webel MV Deme		
Larm historik - Alla platser		
Återgå		
	*	
		=
	-	
<u>Aterga</u>		
© GARO AB 2005-2012		-
	۹ 100 %	

Larmhistorik

Larmredovisning över alla platser för de senaste 90 dagarna

• Senaste händelsen är överst i listan



HUVUDMENY — Konfiguration drifttagning





Konfiguration drifttagning / Transceivers

🗲 🕣 🖉 https://www.webel-online.se/bil/setup_node.asp 🖉 🗧 🗟 🕈 🎽 🖉 G-CTRL Transceiver setup 🛛 🖈 🔅		
Arkiv <u>R</u> edigera V <u>i</u> sa <u>F</u> avoriter Verkt <u>yg</u> <u>Hj</u> älp		
🚰 🔻 🖾 👻 🖃 🐳 Sida 🗙 Säkerhet 👻 Ver <u>k</u> tyg 👻 🔞 👻	Г	
GeCTRL GARO® Administratör nivå-3 Administration Transceivers - område Webel MV Demo		Sök Transceiver - <u>Börja alltid</u> med att söka på transceiveradress eller objektnummer (platsbenämning)
<u>Átergā</u>	L	
Sök transceiver Transceiver adress Sök Objekt nummer Sök		Lägga till / Ändra / Ta bort Transceiver - För vana administratörer - Tag först kontakt med WEBEL om Ni behöver hjälp !
Lägg till/Andra/Ta bort Transceiver		
Transciever adress IP Router 100-000-023 Vänster sida Höger sida Platsbenämning Sorteringsnummer Namn		Transceiverenheten <u>måste</u> alltid först bytas ut i stolpen, innan ett transceiverbyte kan ske i systemet !
Powermode Avslagen Avslagen	r I	
Radera Spara Utbyte av befintlig transceiver adress		Utbyte av Transceiver - Ange här den nya ID-adressen och klicka sedan på "Registrera ny adress"
Befintlig transc. adress andras till		
Registrera ny adress		
© GARO AB 2005-2012		
E * 6,001 P		

Transceivers

En transceiver(elektronikenhet) hanterar normalt två motorvärmarplatser, höger resp. vänster el-uttag i motorvärmarhuven. Här kan koppling ske mellan transceiveradress och platsbenämning. Funktionen för utbyte av transceiver måste alltid ske vid byte av insats.

Konfiguration drifttagning — Transceiverlista

 ← → ▲ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
Motorvärmarstyrning Administratör nivå-3 Administration transceivers - område Webel MV Demo Registrerade transceivers i systemet <u>Återgå</u>	Kontroll - Starta en kommunikationskontroll med samtliga transceivers i Din anläggning
Kommunikationskontroll av samtliga transceivrar i listan. Kontrollen kan ta upp till 90 min beroende på antalet transceivrar. Kontroll Iransceiver Adress Platsnr.Vänster Output Output	Status - Visar aktuell kommunikationsstatus i Din anläggning
000-100-000-004 5 6 61.0 1 Ja Okand 000-100-000-005 7 8 61.0 1 Ja Okand 000-100-000-006 9 10 61.0 1 Ja Okand 000-100-000-006 9 10 61.0 1 Ja Okand Listan slut - Återgå	Kontroll - Starta en kommunikationskontroll med en enskild transceiver i Din anläggning

Visa transceiverlista	Alla registrerade transceivers i anläggningen visas i listan. En transceiver hanterar två motorvärmarplatser, höger resp. vänster el-uttag Länk: Klicka på adressen för att köra en enskild kommunikationskontroll
Prog vers	Transceiver programnummer (firmware version)
Aktiverad Ja	Transceiver är aktiverad i servertjänsten
Aktiverad Nej	Transceiver är urkopplad i servertjänsten
E.ID Status	0 = Energimätning saknas, 1 = Energimätning OK= ☺ , Okänd = Kommunikationsfel med huven(transceivern i stolpen)

GARO

Konfiguration drifttagning - Platskontroll Endast för driftsättning av anläggning

@ G	CTRL				G	RO	2
		Motorvärn	narstyrning	1			
		Administr	atör nivå-3				Lippdatorar
	System administration - Område Granec Parkering "Status EL-uttag" efter					"Status EL-uttag" efter	
Klickbar länk för		Drifttagning	- Platsko	ntrol	I		ution kommando.
Platsinformation - Kunduppgifter		Âte	ergå			1	
	<	Status el-uttag =	Tillslaget	Frânsla	aget	<u>Uppdatera</u>	
	L.nr - Plats	ID adress	Komma	ndo	Status El- uttag		
	<u>1-1</u>	000-000-004-199	On C C	Off	Vänster	•	
	2-2	000-000-004-199	On C C	Off	Höger	•	
	<u>. 3-3</u> .	000-000-002-151	On C C	Off	Vänster	•	
	<u>4-4</u>	000-000-002-151	Onfi	Off	Höger		
© GARO AB 2005	lickbara kommand Status El-uttaget" är	on för Tillslag och Fråns ndrar färg för Till/Från-komma	lag av el-uti ndon	ag.)		

Drifttagning – Platskontroll

Vid driftsättning av motorvärmarstolpar utförs kontroll av alla el-uttag - av installatör

	Motorvärmarstyrning	
	Platskontroll - Område Granec Parkering	
	Återgå	
	Plats nr : 1 Information	
Utförda kommandon	Feirapporter	
007-11-22] 00.14:56 - Liser Energinatare V-uttag 1 07-11-22] 00.11:36 - Liser Energinatare V-uttag 1 007-11-20] 00.11:36 - Liser Energinatare V-uttag 1 071-11-9] 22.01:22 - V-uttag Uilsaget - t6 400min 077-11-19] 20.21:33 - V-uttag Uilsaget - t6 120min 077-11-19] 00.21:04 - Kontten Uis WEG (UII) 074.0 077-11-18] 00.18:59 - Liser Energinatare V-uttag 1	22.369 KWh 22.369 KWh 30.05 KWh 30.05 KWh 30.05 KWh	
Telefonbokningar		
107-11-15] 14:08:21 Inloggad - Platsnr:10011		4
		×

GARO

Konfiguration drifttagning - Administratörskonton

	G·CTRL		GARO
		Campin Adminis Administratörskonton - Omi J	ngstyrning strator nivå-3 råde Gammelstad Gränderna Nord <mark>Återgå</mark>
	<u>Nivå 1</u>	Visar inställningar, o	drifttagning – ingen konfigurering kan utföras.
		Användarnamn Lösenord	Adm1
	<u>Nivå 2</u>	Visar inställningar, d	lrifttagning - viss konfigurering kan utföras.
		Användarnamn Lösenord	garo2
	<u>Nivå 3</u>	Visar inställningar, o	drifttagning - <u>all</u> konfigurering kan utföras.
		Användarnamn Lösenord	garo3
			Uttör
© GARO AB 20	05		

Administratörskonton	Välj passande nivå och tilldela Användarnamn och Lösenord
Nivå 1	Visar inställningar i systemet, dock ej Administratörskonto
Nivå 2	Visar och kan ändra inställningar i systemet, dock ej Administratörskonto, Globala inställningar och Temperaturkurvan (yttertemperatur)
Nivå 3	Öppet för allt
	OBS! Ändring av administratörskonton kan endast utföras av Administratör Med - Nivå 3

GARO



FELSÖKNING



1:a hjälpen	RÖD- indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut Skyddsbrytaren löser ut och bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller har för hög strömförbrukning. Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som orsakar att skyddsbrytaren löser ut - eftersom detta kan skapa jordfel. OBS säkring 6 eller 10 A är integrerad i skyddsbrytaren 6 A säkring tillåter max 1380W (1.4KW) 10 A säkring tillåter max 2300W (2.3KW)
Återställning och åtgärd	Dra ur din motorvärmarsladd. Vippa upp skyddsbrytarens vipparm som hör till ditt el-uttag. Kontrollera kupévärmaren - den får inte överstiga 800 watt på max läget vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring. Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ytterligare ca: 300-500 W
Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den	 Prova kupévärmaren i ett el-uttag som du är säker på fungerar, te.x. i din lägenhet. Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, skadad eller en trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar. Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan Prova att direktstarta el-uttaget eller klicka på bokningssidans kontrollknapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.
Telefonrösten säger Fel platsnummer/kod/koder	 Kontrollera att; Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med # Din personliga kod är rätt Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra.