

RESERVKRAFTSOMKOPPLARE typ RKO



GAROs reservkraftsomkopplare levereras kopplad för TN-S system. Vid montage av omkopplaren till ett TN-C kopplat system skall

- nolledaren från intaget kopplas till jordplinten på centraldelen
- jordplinten märkas om till PEN
- övriga blå ledare kopplas bort
- jordplinten på nätdelen märkes med PEN
- gul/grön leare mellan nät- och centralplint märkes med blå tejp
- blå ledare från lampa, på N-plint flyttas till PEN-plint vid inkommande nät

VIKTIGT!

Kontrollera att inga skruvförband lossnat under transporten innan spänningssättning görs. Om så är fallet skall efterdragning göras.